用 Python 获取本机网卡 IP 数据包


正文

这几天用到了 raw socket,用 python 写了些 demo 程序,这里记录下,也方便我以后查阅。首先我们看一个简单的 sniffer 程序:

```
#! /usr/bin/python
# code for linux
import socket
#s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_RAW, socket.IPPROTO_UDP)
s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_RAW, socket.IPPROTO_TCP)
while True:
    print s.recvfrom(65535)
```

这里直接用 raw socket 接收数据,直接 print 操作。这个就几行代码,也没什么好解释的了,不懂的 google 下。

得到 IP 数据包后,接下来的工作就是对 IP 头进行解析,在这之前,我们先看看 RFC 中是怎么定义的(RFC791:http://www.ietf.org/rfc/rfc791.txt):



即对应的图:

E-Mail: Mike Zhang@live.com



从RFC和上图中可以看到IP数据包头各个字段所占的位数,我们可以根据这些定义去解析IP数据包头,然后根据相应的策略处理数据。

这里给出一段用 python 实现的解析 IP 头的代码(呵呵,是 demo 中的代码,只解析了前 20 个字节,这里贴出来,欢迎拍砖……):

```
mapRet = {}
      mapRet["version"] = (int(ord(packet[0])) & 0xF0)>>4
      mapRet["headerLen"] = (int(ord(packet[0])) & 0x0F)<<2</pre>
      mapRet["serviceType"] = hex(int(ord(packet[1])))
      mapRet["totalLen"] = (int(ord(packet[2]) << 8)) + (int(ord(packet[3])))</pre>
       mapRet["identification"] = (int( ord(packet[4])>>8 )) + (int(
ord(packet[5])))
      mapRet["id"] = int(ord(packet[6]) & 0xE0)>>5
      mapRet["fragOff"] = int(ord(packet[6]) & 0x1F)<<8 +</pre>
int(ord(packet[7]))
      mapRet["ttl"] = int(ord(packet[8]))
      mapRet["protocol"] = int(ord(packet[9]))
      mapRet["checkSum"] = int(ord(packet[10]) << 8) + int(ord(packet[11]))</pre>
      mapRet["srcaddr"] = "%d.%d.%d.%d" %
(int(ord(packet[12])), int(ord(packet[13])), int(ord(packet[14])),
int(ord(packet[15])))
       mapRet["dstaddr"] = "%d.%d.%d.%d" %
(int(ord(packet[16])), int(ord(packet[17])), int(ord(packet[18])),
int(ord(packet[19])))
       return mapRet
调用代码:
proto = socket.getprotobyname('tcp') # only tcp
sock = socket.socket(socket.AF INET, socket.SOCK RAW, proto)
while True:
       packet = sock.recvfrom(65535)[0]
```

def decodeIpHeader(packet):

附录

1、获取 TCP 数据

```
#!/usr/bin/python
# code for linux
       File
                : rawDataTcp.py
                 : Mike
       Author
       E-Mail
                : Mike Zhang@live.com
import socket
def decodeIpHeader(packet):
      mapRet = {}
      mapRet["version"] = (int(ord(packet[0])) & 0xF0)>>4
      mapRet["headerLen"] = (int(ord(packet[0])) & 0x0F)<<2</pre>
      mapRet["serviceType"] = hex(int(ord(packet[1])))
      mapRet["totalLen"] = (int(ord(packet[2]) << 8)) + (int(ord(packet[3])))</pre>
      mapRet["identification"] = (int( ord(packet[4])>>8 )) + (int(
ord(packet[5])))
      mapRet["id"] = int(ord(packet[6]) & 0xE0)>>5
      mapRet["fragOff"] = int(ord(packet[6]) & 0x1F) << 8 +
int(ord(packet[7]))
      mapRet["ttl"] = int(ord(packet[8]))
      mapRet["protocol"] = int(ord(packet[9]))
      mapRet["checkSum"] = int(ord(packet[10]) << 8) + int(ord(packet[11]))</pre>
      mapRet["srcaddr"] = "%d.%d.%d.%d" %
(int(ord(packet[12])), int(ord(packet[13])), int(ord(packet[14])),
int(ord(packet[15])))
       mapRet["dstaddr"] = "%d.%d.%d.%d" %
(int(ord(packet[16])), int(ord(packet[17])), int(ord(packet[18])),
int(ord(packet[19])))
      return mapRet
proto = socket.getprotobyname('tcp') # only tcp
sock = socket.socket(socket.AF INET, socket.SOCK RAW, proto)
while True:
      packet = sock.recvfrom(65535)[0]
```

2、获取所有数据

```
#!/usr/bin/python
# code for linux
       File
                : rawDataAll.py
       Author
                : Mike
       E-Mail
                 : Mike Zhang@live.com
1.1.1
import socket
def decodeIpHeader(packet):
       mapRet = {}
       mapRet["version"] = (int(ord(packet[0])) & 0xF0)>>4
       mapRet["headerLen"] = (int(ord(packet[0])) & 0x0F)<<2</pre>
       mapRet["serviceType"] = hex(int(ord(packet[1])))
       mapRet["totalLen"] = (int(ord(packet[2])<<8))+(int(ord(packet[3])))</pre>
       mapRet["identification"] = (int( ord(packet[4])>>8 )) + (int(
ord(packet[5])))
       mapRet["id"] = int(ord(packet[6]) & 0xE0)>>5
       mapRet["fragOff"] = int(ord(packet[6]) & 0x1F)<<8 +</pre>
int(ord(packet[7]))
       mapRet["ttl"] = int(ord(packet[8]))
       mapRet["protocol"] = int(ord(packet[9]))
       mapRet["checkSum"] = int(ord(packet[10]) << 8) + int(ord(packet[11]))</pre>
       mapRet["srcaddr"] = "%d.%d.%d.%d" %
(int (ord (packet[12])), int (ord (packet[13])), int (ord (packet[14])),
int(ord(packet[15])))
       mapRet["dstaddr"] = "%d.%d.%d.%d" %
(int(ord(packet[16])), int(ord(packet[17])), int(ord(packet[18])),
int(ord(packet[19])))
       return mapRet
proto = socket.ntohs(0x0003) # Every packet
sock = socket.socket(socket.AF_PACKET, socket.SOCK_RAW, proto)
while True:
       packet = sock.recvfrom(65535)[0]
       if len(packet) == 0:
              sck.close()
```

3、Windows 下的 demo